

Kontrollleuchten Auto

Wenn die Warnleuchten im Auto aufleuchten, sind dies wichtige Hinweise.

Ignorieren Sie dies nicht, sondern handeln Sie entsprechend.

Achten Sie unbedingt auf die Farbe, in der die Anzeige leuchtet, diese gibt Ihnen wichtige Hinweise.

- Sie müssen sofort etwas tun
- Sie sollten bald etwas tun bzw. baldmöglichst zu einer Werkstatt fahren
- Information über den (Betriebs)zustand. Bitte beachten.
- Lediglich ein Hinweis
- Fernlicht ist an



Kühlmittel

Temperatur des Kühlmittels zu hoch. Sofort anhalten und Motor abkühlen lassen.



Handbremse

Die Handbremse ist noch angezogen. Bitte Handbremse lösen. Falls die Leuchte dann nicht ausgeht, Pannendienst rufen.



Achtung

Eine Warnleuchte mit einem Ausrufezeichen kann mehrere Bedeutungen haben: Entweder: Handbremse aktiv oder Probleme mit der Bremsanlage (Bremsflüssigkeit gesunken, Bremsbeläge abgefahren).



Motorkontrolle

Es sind Probleme in der Motorsteuerung aufgetreten. Vorsichtig zur nächsten Werkstatt fahren.



Batterie

Stromversorgung gefährdet. Motor nicht ausschalten und zur nächsten Werkstatt fahren, es könnte sich um tiefer gehende Störungen handeln.



Abstand

Abstand zu gering. Bitte bremsen und Abstand vergrößern.



ABS Warnleuchte

Es liegt eine Störung beim ABS vor. Vorsichtig zur nächsten Werkstatt fahren.



Airbags

Störungsmeldung bei den Airbags. Unbedingt Werkstatt aufsuchen



Ölstand

Sehr geringer Öldruck. Baldmöglichst Öl nachfüllen (nur bei warmem Motor).



Ölmangel

Kaum noch Öl vorhanden, schnellstmöglich nachfüllen bzw. prüfen lassen.



Tankleuchte

Tank ist bald leer. Möglichst bald eine Tankstelle anfahren.



Reifendruck

Der Reifendruck ist zu gering. Unbedingt bei der nächsten Tankstelle anhalten & prüfen.



Bremsverschleiß

Die Bremsbeläge sind fast abgefahren. Termin in Werkstatt zur Erneuerung vereinbaren.



ESP Warnleuchte

Wenn die ESP Leuchte während der Fahrt aufleuchtet, zeigt dies, dass gerade ESP in Betrieb ist. Falls die Leuchte gar nicht mehr aus geht, zur Werkstatt fahren, dann funktioniert ESP nicht mehr bzw. wurde automatisch abgeschaltet.



Vorglühlampe

Wenn die Vorglühlampe leuchtet, kann dies verschiedene Ursachen haben, z.B. Abgasprobleme oder defekte Bremsleuchten. Lassen Sie dies in einer Werkstatt prüfen.



Sicherheitsgurt

Diese Leuchte zeigt an, dass mindestens ein Fahrgast nicht angeschnallt ist. Bitte nachholen bzw. eventuell schwere Lasten vom unbesetzten Sitz herunternehmen.



Fernlicht

Wenn diese Anzeige leuchtet, ist das Fernlicht eingeschaltet.